

# UNIred 500 **ORIENTAL**

## Очиститель

Средство для автоматической и ручной смывки листовых офсетных машин

Уп 10 литров: артикул **UNIRED500**

**UNIred 500** не содержит органических летучих соединений и отвечает основным директивам по охране здоровья и безопасности на основании требований по экологии и использованию горючих материалов. Содержит ингибитор коррозии. Не имеет резкого запаха.

### Инструкция по применению

#### Для автоматических систем

- В соответствии с инструкцией к системам печатных машин

#### Очистка красочных валов

- Нанести средство на вращающиеся валики красочной системы удобным способом.
- Подождать, пока средство подействует.
- Приставить ракельный нож для сбора остатков краски и бумажной пыли с валов.
- Проверить качество очистки, при необходимости обработку повторить.

#### Очистка офсетных полотен

- Достаточное количество очищающего средства нанести на губку или безворсовую ткань.
- Потереть полотно ветошью от загрязнений.
- Проверить качество очистки, при необходимости обработку повторить.

Для эффективного удаления бумажной пыли на рулонных печатных машинах следует смешать UNIred 500 с водой (максимум 30% воды). Перед применением смесь следует хорошо взболтать.

### Основные характеристики

- Готов к применению.
- Обладает высоким качеством очистки.
- Имеет среднюю скорость испарения.
- Смешивается с водой.
- Сертифицирован FOGRA.

### Физические характеристики

Внешний вид	Жидкость сине-зелёного цвета
Плотность	0,795 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки	64°C
Растворимость в воде	растворяется
Состав	Нефтяной растворитель

### Утилизация

В соответствии с законодательством местных властей.

### Безопасность

Прочитайте MSDS перед использованием.

### Условия хранения

- Хранить при комнатной температуре в сухом вентилируемом помещении.
- Срок хранения: 36 месяцев от даты производства.
- Хранить вдали от источников тепла и прямого солнечного света.
- Ёмкости хранить плотно закрытыми.

**ORIENTAL**

ООО «Ориентал»

ИНН 5001109779, КПП 500101001

143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, вл.13А, комната 7