

Oriental Unilux R plus

ORIENTAL Регенератор

Подпитывающая добавка для проявителя Unilux T plus

Упаковка: канистра 20 литров; артикул **0-U-P20**

Регенератор **UNILUX R plus** разработан для подпитки проявителя UNILUX T plus при обработке позитивных термальных CtP пластин (Agfa Thermostar, PNE TP-1, FujiFilm LH-PCe и т.д.). Поставляется готовым к использованию. Предназначен только для машинного применения.

Инструкция по применению

Данный регенератор применяется в паре с проявителем Unilux T plus и служит для поддержания проявляющих способностей состава в процессорах.

Залейте в чистый процессор проявитель Unilux T plus и установите гуммирующий раствор.

В специально отведённом для этого месте под процессором установите ёмкость с регенератором **Unilux R plus**.

На рабочей панели процессора выставите рекомендованные параметры обработки. Нормальное время проявления лежит в диапазоне 25 сек. \pm 3 сек. при температуре 25°C \pm 2°C в зависимости от процессора, плейтсеттера, выбранной экспозиции и марки пластин.

Более подробную информацию по проявителю Unilux T plus и процессу проявления читай в инструкции к данному проявителю.

Регенерация с помощью **UNILUX R plus**:

40-60 мл/м² и 40-60 мл/час

Основные характеристики

- Готов к использованию.
- Разработан для машинного проявления.
- Обеспечивает высокую разрешающую способность.
- Имеет длительный срок использования.
- Обладает высокой стабильностью проявления.
- Обеспечивает чистоту процессора.

Физические характеристики

Внешний вид	Непрозрачный раствор
Плотность (20°C)	1,2 г/мл
Электрич-сть (25°C)	105 \pm 5 мS/cm
pH (25°C)	13,0 \pm 0,5
Состав	Раствор силиката натрия

Утилизация

В соответствии с местным законодательством.

Безопасность

Прочитайте MSDS перед использованием.

Условия хранения

- Хранить при комнатной температуре в сухом вентилируемом помещении.
- Срок хранения: 18 месяцев с даты производства.
- Хранить вдали от источников тепла и прямого солнечного света.
- Ёмкости хранить плотно закрытыми.

ORIENTAL

ООО «Ориентал»

ИНН 5001109779, КПП 500101001

143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, вл.13А, комната 7